

使用方式：



推到ON



推MIC
調整音量大小



使用方式：



3

對準紅外線接收器
按ACT，等2~3秒紅燈熄滅即可



無線麥克風

使用注意事項：

1. 充電完成後會自動斷電，
可不必立即拿下
2. 若長時間不使用，請持續放置
充電座上或至少一個禮拜充電一次



無線麥克風

申請、借用方式：

專任教師

→ 聘書影本或職員證影本
至計網中心一樓辦理申請手續

請學生攜帶學生證，至下列地點借用

- 共科計網中心一樓
- 行政大樓五樓進修部
- 行政大樓五樓進修學院

